

Réussir la prise de mesures de vos fenêtres sur mesure sans erreur

Les règles d'or pour des mesures précises

- Utilisez exclusivement le millimètre (mm) pour toutes vos mesures afin d'éviter les erreurs de conversion.
- Prenez la hauteur à trois endroits : à gauche, au milieu et à droite.
- Prenez la largeur à trois endroits : en haut, au milieu et en bas.
- Conservez systématiquement la plus petite dimension relevée pour passer votre commande.

Vérifications techniques indispensables

- Contrôlez l'équerrage en mesurant les deux diagonales : si la différence dépasse 5 mm, le tableau n'est pas d'équerre.
- Vérifiez l'espace de débattement des vantaux en vous assurant de l'absence d'obstacles comme des poignées de volet ou des radiateurs.
- Identifiez la présence et l'épaisseur de la barre d'appui pour éviter une erreur sur la hauteur totale.

Adapter la méthode selon le type de pose

- Pose en rénovation : mesurez la largeur et la hauteur du passage existant, du fond de feuillure au fond de feuillure.
- Pose en neuf (façade) : mesurez les dimensions du tableau et soustrayez 10 mm en largeur et 10 mm en hauteur pour les jeux de pose.
- Pose en tunnel : mesurez les dimensions du tableau et déduisez un jeu périphérique de 5 à 10 mm de chaque côté pour le joint d'étanchéité.

Points d'attention pour les volets roulants

- Si vous remplacez une fenêtre avec un coffre de volet roulant intégré, comparez l'encombrement du nouveau coffre.
- Déduisez la hauteur du coffre de la hauteur totale de l'ouverture si le nouveau modèle est plus volumineux que l'ancien.